

LITE TESTER

ライトテスター

使用説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。

◆2000Vから6000ボルトまでの5段階で電圧を測定できます。

測定方法

上部付属のクリップ部分をフェンスに引っ掛けて、
付属アースを地中に差し込んで電圧を測定します。

3000ボルトのライトが点灯しない場合は、フェンス
のどこかに異常(漏電)があるか、本器が故障して
いるおそれがあります。



お問合せ先

ファームエイジ株式会社

〒061-0212

北海道石狩郡当別町字金沢166-8

電話:0120-82-4390 FAX:0133-22-3013

FAR夢 
www.farmage.co.jp