

# FIRM RESIN

## - 牛舎飼槽 施工要領 -

施工中は火気と換気に  
十分注意してください。

FIRM RESIN (ファームレジン) は簡単にコンクリート飼槽表面に樹脂コーティングをすることができます。4回の重ね塗り(約700g/m<sup>2</sup>)が標準です。



1. コンクリート打設後1週間の飼槽です。金コテで滑らかに仕上げてあります。必要なら、サンダーや砥石で凹凸を取り除きます。ここで、**表面を滑らかに仕上げておくことが大切です。**



2. 塗装1回目の様子です。コンクリートにどんどんしみ込みますから、**1回目は多めに塗ります。**これがコツです。

レイトンス(ノロ)が表面に多く、ファームレジンが浸透しない場合はレイトンスの除去を行ってください



3. 1回目の塗装が終了し、2回目の塗装をしているところです。1回目の塗装後、硬化するのを待って(約30分)2回目の塗装をします。たいていの場合、1回目の塗装が終了した頃には、最初に塗った部分は硬化しているので、すぐに2回目の塗装ができます。



4. 2回目の塗装が終了した状態です。1回目の塗装でしみ込んだ樹脂が硬化しているので、2回目以降に塗った樹脂はコンクリートにしみ込まず、硬い被膜になります。同じ要領で合計4回塗装します。塗装後2時間もすれば供用できます。

### グレー着色新登場！！



新発売のグレーで着色した FIRM RESIN を施工している様子です。1回目と2回目は通常の FIRM RESIN を塗ります。3回目と4回目は**専用トナー[グレー]**で着色した FIRM RESIN[クリア]を塗り、仕上げます。